



spideriHALLERNE

FABLAB

BRUGERVEJLEDNING VARMIEPRESSE



PROCESS FORLØB

VARMEPRESSE

1

Tænd for varmempressen. Indstil temperatur og tid

2

Overfør vinyl til tekstil

3

Sluk for varmempressen

INTRODUKTION

VARMEPRESSE

Du vil sandsynligvis bruge varmempressen i forbindelse med tekstil folie og vinylskærer.

BENMÆRK VENLIGST

- Vær sikker på at grafikken er spejlvendt før du skærer det ud på vinylskæreren!
- Benyt kun tekstil folie beregnet til varmeoverførsel!
- Tekstil folie består af to lag - "carrier" folie og den egentlige tekstil folie. Sørg for at du indsætter tekstil folie i vinylskæreren med "carrier" foliet nederst, så vinylskæreren beskærer den egentlige tekstil folie!
- Brug kun tekstiler, der er lavet af bomuld, polyester eller en blanding af begge dele!
- Varme overførselsprocessen fungerer bedre med forvaskede tekstiler!





Tænd for varmpressen. Indstil temperatur og tid

1. Tænd for varmpressen: indstil temperatur og tid ud fra den valgte tekstil vinyl.
Vent indtil varmpressen har den ønskede temperatur (+/- 5 C).




2

Overfør vinyl til tekstil


1. Indsæt dit tekstil på bundpladen af varmpressen, når den har opnået den ønskede temperatur.



2. Forvarm dit tekstil ved stryging i ca. 3 sekunder.



3. Placer tekstil vinyl på den forvarmede tekstil og tryk det fast på tekstilet. Luk derefter varmepressen ved at trække i håndtaget til det er helt låst. Benyt "Vent" den forvalgte tid (+/-2 sek.) før du åbner den varmepressen igen. Du kan se den forløbne tid på stopuret, der er på den øverste højre side af varmepressen.



4. Åben varmepressen når tiden er gået. Kontroller tekstil vinylets tilstand; nogle vinyl tekstiler fungerer bedre når "carrier" foliet fjernes når det er varmt, andre når det er koldt. Hvis den forarbejdede grafik ikke sidder fast på tekstilet, så giv det yderligere 10 sekunder i varmepressen. Når "carrier" folien er helt løsnet, er varme overførselsprocessen fuldført.



3

Sluk for varmpressen

1. Sluk venligst for varmpressen, når du er færdig med dit arbejde.



BASIS SPECIFIKATIONER

VARMEPRESSE



Basis spefikationer for varmepresse

Lærred	38 x 38 cm
Strøm	220 volt / 1800 watt
Temperatur	0 - 225 grader
Tidsindstilling	0 - 99 sekunder
Åbningsvinkel	35 grader
Vægt	25 kg.